



Skruvsats

2 st. Vingskruv M8x16



1: Placera ner Styret i Underredet och skruva åt M8x16 Vingskruv (**Markering 1**)

2: Placera Speedo trådkorg enligt bilden.
(**Markering 2**)

Placera övriga detaljer enligt bilden.

Kompett 29013 Svabbvagn Speedo