



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

2 st. Insexskruv M6x8 mm



Skruva dit styret på underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 mm och 4 st. låsmutter M8. **(Markering)**



Placera ut Trådkorg Liten och skruva fast med 2st M6x8 Insexskruv.



Placera övriga detaljer enligt bild.

Komplett 29032 Speedo Exclusive 1