



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Insexnyckel 5 mm

Monteringsbeskrivning

29374 NK Städvagn Liten

ver1 201207



1. Tröskelklättrare placeras bak & skruvas fast. **(Markering 1)**
2. Stödstag placeras fram och skruvas fast. **(Markering 2)**
3. Stativhållaren trycks fast på underredet **(Markering 3)**
4. Toolflex 25-35 med U-Fäste sätts på hinkkorg och skruvas fast. **(Markering 4)**

1. Toolflex 15-20 med U-Fäste placeras på hinkkorg och skruvas fast. **(Markering 1)**
2. Trådkorg hängs på styret **(Markering 2)**
3. Tvättpåse placeras på säckhållare **(Markering 3)**



Komplett 29374 NK Städvagn Liten (Höger)



Komplett 29374 NK Städvagn Liten (Vänster)