



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

2 st. Vingmutter M8

5 st. Vingmutter M6



Skruva fast konsollen i underredet med 4 st. insexskruv M8x50 och 4 st. låsmutter M6.

(Markering)

Tryck fast stativhållaren enligt bilden ovan.

(Markering)



1: Fäst toolflex oval mopphängare på styret och lås fast med vingskruv M6. **(Markering 1)**

2: Lås fast styret i konsollen med vingskruv M8. **(Markering 2)**

Säckhållaren placeras i konsollen enligt bild och låses fast med vingskruv M8. **(Markering)**



Placera säckhyllan fram på vagnen och skruva fast med vingmutter M6. **(Markering)**



Placera övriga detaljer enligt bild och fäst trådkorg med vingskruv M6.

Komplett 29441 Piccolino Våtvagn