

## Monteringsanvisning.

## Tripp Metod 29463



Basdelar till Tripp Metod 29463.



Börja med att montera styret på underredet.



Monterad basvagn.



Komplett Tripp metod 29463.



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.