



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 5 mm

1 st. Insexnyckel 6 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

4 st. Insexskruv M6x8 mm

3 st. Insexskruv M6x12 mm



Skruva fast styret på underredet med 4 st. M8x50mm och låsmutter M8. **(Markering)**



Placera och skruva fast krok med svep på styret som bilden visar. **(Markering)**



- 1:** Placera redskapshållaren som på bilden och dra åt skruven med en kryssmejsel. **(Markering 1)**
- 2:** Placera redskapshållaren som på bilden och skruva fast med M6x12 mm. **(Markering 2)**



- Placera de små trådkorgarna bredvid varandra på styret och skruva fast med 4 st. Insexskruv M6x8mm. **(Markering)**



Placera hållare minisvabbhink och skruva fast med 2 st. Insexskruv M6x12. **(Markering)**



Placera XL-korgen på underredet som på bilden och lägg på trådkorgshylla XL korg. **(Markering)**

Komplett 29466 Activa Trull Städ