



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 5 mm

1 st. Insexnyckel 6 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

2 st. Insexskruv M6x8 mm

Monteringsbeskrivning

29466 Activa Trull Städ



Skruva dit styret på underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 mm och 4 st. låsmutter M8.
(Markering)

Sätt dit och skruva fast krok med svep på styret som bilden visar. **(Markering)**

Monteringsbeskrivning

29466 Activa Trull Städ



1: Placera den stora trådkorgen på styret och skruva fast med 2 st. Insexskruv M6x8. **(Markering 1)**

2: Placera redskapshållaren som på bilden och dra åt skruven med en kryssmejsel. **(Markering 2)**



Placera XL-korgen och stativhållaren på underredet som på bilden.

Komplett 29466 Activa Trull Stöd