



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Plåtnyckel
- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 4st. Insexskruv M8x60
- 2st. Insexskruv M6x8
- 8st. Insexskruv M6x12
- 4st. Insexskruv M6x20
- 4st. Låsmutter M6



Skruva fast styret och säckbågen med insexskruv M8x60.



Skruva fast dubbelkommandon i styret med insexskruv M6x12.



Skruva fast dubbel-kommandot i säckbågen med insexskruv M6x20 och låsmutter M6.



Placera moppboxhållaren fram på underredet och skruva fast med 2st. M6x12 insexskruv.



Skruva fast tröskelklättrare och moppboxhållaren i dom främre hålen.



Skruva fast den stora trådkorgen med 2st. insexskruv M6x8 och säckhållaren med 2st. M6x12. Placera resten av tillbehören enligt bilden.