



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 1 st. Insexnyckel 8 mm
- 2 st. Bricka 10,5x21x2mm
- 2 st. Insexskruv M6x8 mm
- 2 st. Insexskruv M6x12 mm
- 2 st. Insexskruv M10x60mm



Skruva fast styret i underredet Insexskruv M10x60mm och bricka 10,5x21x2 enligt bilden. **(Markering)**



Skruva fast säckhållaren med 2 st. Insexskruv M6x12mm. **(Markering)**



1: Trådkorg Stor skruvas fast med 2 st. Insexskruv M6x8mm. **(Markering 1)**

2: Trådkorg XL placeras på styret enligt bilden. **(Markering 2)**

Komplett 29882 Activa Tripp3