



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Insexnyckel 8 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 4 st. Insexskruv M10x60 mm
- 2 st. Insexskruv M6x8 mm
- 2 st. Insexskruv M6x12 mm
- 2 st. Bricka 10,5x21x2mm



Börja med att montera dit hjulaxeln på underredet i tredje hålet bakifrån och skruva fast.
(Markering)



Montera dit styret åt rätt håll i det hål på underredet som bilden visar och skruva fast med 2 st. M10x60mm och bricka 10,5x21x2mm.
(Markering)



1: Placera stativhållaren enligt bild och tryck fast.

(Markering 1)

2: Häng dit Trådkorg XL under styret **(Markering 2)**

1: Skruva fast säckhållaren med 2 st. M6x12mm i den

höjd ni vill ha den (3 olika nivåer.) **(Markering 1)**

2: Häng på Trådkorg Stor och skruva fast med 2 st. M6x8mm **(Markering 2)**



Komplett 29883 Activa Trapp3