

## Montering av 29943



Komplett vagn 29120 eller 29121 med spraylåda standard.



Ta av 6L hink, stativhållare och avlägsna spraylåda standard.



Montera spraylådan med omkopplaren genom att föra slangarna genom hållaren. Placera spraylådan varsamt med tanke på spraykopplingarna.



Montera omkopplaren på ovalröret ovanför pumplådan. Se till att slangarna inte kommer i kläm.

## 29943 Utrustningspaket TRE Mopplängder



Montera tillbaka tillbehören och koppla ihop snabbkopplingarna från omkopplaren och pumplådan. Funktionen är enligt följande:

**Omkopplaren på 60 = Alla 5 munstycken aktiverade**

**Omkopplaren på 40 = De 3 vänstra munstyckena aktiverade**

**Omkopplaren på 30 = De 2 högra munstyckena aktiverade**