



Basdelar till Trull Städvagn 29466



Så här monterar ni styret på underredet.



Monterad basvagn.



Komplett Trull Städvagn 29466.



Montera säcken runt den upplyfta trådbygeln.



Se till att säcken hamnar runt hela trådbygeln och vik ner den mot säckhållaren.



Gör sedan likadant på motsvarande sida.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.