



Placera styret vid dom två främre hålen och skruva fast.

Skruvsats

4st. Insexskruv M8x40

4st. Låsmutter M8

1st. Insexnyckel

1st. Plåtnyckel