

Skruvsats

1st. Insexnyckel 5mm

1st. Insexnyckel 6mm

1st. Plåtnyckel

2st. Insexskruv M6x8

2st. Insexskruv M6x12

4st. Insexskruv M8x50

4st. Låsmutter M8



Skruva fast styret i underredet med insexskruv M8x50 och låsmutter.



Placera dom olika delarna enligt bilden. Skruva fast trådkorgen med 2st. M6x8 och trådkorg hög med 2st. M6x12.

Vagn 49051 är färdig.