



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

## Skruvsats

1 st. Insexnyckel 8 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

2 st. Insexskruv M10x60 mm

2 st. Bricka stål

4 st. Insexskruv M6x8

2 st Insexskruv M6x12



Skruva fast styret i underredet Insexskruv M10x60mm och bricka 10,5x21x2 enligt bilden. **(Markering)**



Skruva fast säckhållaren med 2 st. Insexskruv M6x12mm. **(Markering)**

## Monteringsbeskrivning

## 49090 Zerva Städvagn



**1:** Placera ut Stativhållaren och tryck fast. **(Markering 1)**

**2:** Trådkorg XL placeras på styret enligt bilden.  
**(Markering 2)**

**3:** Trådkorg Stor skruvas fast med 2 st. Insexskruv M6x8mm. **(Markering 3)**

Placera ut övriga detaljer enligt bilden. Och skruva fast den övre trådkorgen med Insexskruv M6x8mm.

**Komplett 49090 Zerva Städvagn**