



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Insexnyckel 8 mm
- 1 st. Insexnyckel 5 mm
- 2 st. Insexskruv M10x60 mm
- 2 st. Bricka stål
- 4 st. Insexskruv M6x8
- 2 st Insexskruv M6x12
- 2 st. Insexskruv M6x16

Monteringsbeskrivning



Skruva fast styret i underredet Insexskruv M10x60mm och bricka 10,5x21x2 enligt bilden.
(Markering)

49091 Zerva Städvagn Longopac



Toolflexen ska ha 3 brickor på den bakre skruven och stödstaget i den främre skruven när den fästs i säckhållaren.

Monteringsbeskrivning



Använd buntbanden för att spänna fast Longopack Säckhållaren.

49091 Zerva Städvagn Longopac



Stödtagen vilar i hörnen på underredet.

Komplett 49094 Zerva Fastighet

Monteringsbeskrivning



1. Placera ut Trådkorg XL. **(Markering 1)**
2. Placera ut Stativhållarna. **(Markering 2)**
3. Placera ut Trådkorg stor och skruva fast med M6x8mm. **(Markering 3)**

49091 Zerva Städvagn Longopac



Placera ut Trådkorg stor och skruva fast med M6x8mm.

Placera ut övriga detaljer.

Komplett 49091 Zerva Städvagn Longopac