



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Insexnyckel 8 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

2 st. Insexskruv M10x60 mm

2 st. Bricka stål

4 st. Insexskruv M6x12



Börja med att montera dit hjulaxeln på underredet i tredje hålet bakifrån och skruva fast. **(Markering)**



Montera dit styret åt rätt håll i det hål på underredet som bilden visar och skruva fast med 2 st. M10x60mm och bricka 10,5x21x2mm. **(Markering)**



1: Skruva fast säckhållaren med 2 st. M6x12mm i den **(Markering 1)**

2: Häng på Trådkorg Stor och skruva fast med 2 st. M6x8mm **(Markering 2)**

Placera ut övriga detaljer som på bilden ovan.

Komplett 49094 Zerva Fastighet