



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

### Skruvsats

- 8 st. Insexskruv M6x12.
- 4 st. Insexskruv M6x20.
- 4 st. Kupolmutter M6.
- 2st. Taggbricka
- 4 st. Insexskruv M8x60.
- 2 st. Insexskruv M6x8.
- 1 st. Insexnyckel 5mm.
- 1 st. Insexnyckel 6mm.
- 1 st. Plåtnyckel.



Skruva fast styret och säckbågen i underredet med insexskruv M8x60.



Skruva dit Konsolen i styret med skruv M6x12 och i säckbågen med M6x20 och kupolmutter.



Skruva fast snabbfästena med skruv M6x12 och taggbricka.



Placera dom övriga detaljerna. Skruva fast trådkorgen med insexskruv M6x8. Säckhållaren skruvas fast med M6x12.