



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1 st. Plåtnyckel
- 1 st. Insexnyckel 5mm
- 1 st. Insexnyckel 6mm
- 4 st. Insexskruv M8x60
- 2 st. Insexskruv M6x8
- 4 st. Insexskruv M6x12
- 2 st. Insexskruv M6x20
- 2 st. Insexskruv M6x25
- 4 st. M6 Låsmutter



Skruva fast styret och säckbågen med M8x60 insexskruvar.



Fäst tröskelklättraren i hålen bakom styret.



Skruva fast dom två dubbelkommandon i styret med **M6x12** insexskruvar. Använd **M6x20** till att fästa det nedre dubbelkommandot i säckbågen.

Skruva sedan dit säckhållaren med **M6x25** tillsammans med dubbelkommandot.

Placera trådkorg stor på övre dubbelkommandot och skruva fast med M6x8 insexskruv.

Häng XL korgen under.



Häng hinkhyllan på dom båda dubbelkommandon.



Placera dom övriga tillbehören på vagnen.