



Skruva fast styret i underredet med insexskruv M8x40.
Placera trådkorgen och skruva fast med
insexskruv M6x8. Häng den stora trådkorgen
under och placera säckhållaren mittemot trådkorgen.

Skruvsats

- 1st. Plåtnyckel
- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 2st. Insexskruv M6x8
- 4st. Insexskruv M8x40
- 4st. Låsmutter M8