



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 4st. Insexskruv M6x8
- 6st. Insexskruv M6x12
- 2st. Insexskruv M6x40
- 2st. Insexskruv M8x50
- 2st. Insexskruv M8x60
- 4st. Låsmutter M8
- 2st. Taggbricka



Skruva fast styret i underredet med insexskruv M8x60 och frontstolpen med insexskruv M8x50 och låsmutter.



Skruva fast dom båda dubbelkommandon först i styret med insexskruv M6x12 och i sedan frontstolpen med M8x40, taggbricka och låsmutter. Taggbrickan ska placeras mellan stolpen och dubbelkommandot. Säckhållaren skruvas fast med M6x12 och trådkorgarna med M6x8.

Vagn 49461 är klar.