



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

### Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 6st. Insexskruv M6x12
- 2st. Insexskruv M8x40
- 2st. Insexskruv M8x50
- 2st. Insexskruv M8x60
- 2st. Taggbricka
- 4st. Låsmutter M8



Skruva fast styret med insexskruv M8x60 och den frontstolpen med M8x50 och låsmutter.



Skruva fast dom båda dubbelkommandon först i styret med insexskruv M6x12, därefter i stolpen med insexskruv, taggbricka och låsmutter. Låsmuttern ska placeras mellan stolpen och dubbelkommandot. Skruva fast säckhållaren med 2st. M6x12 på höger sida. Tryck ner fot & moppstödet i underredet bakom styret. Vagn 49462 är klar.