



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

### Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 2st. Insexskruv M6x8
- 6st. Insexskruv M6x12
- 2st. Insexskruv M8x40
- 2st. Insexskruv M8x50
- 2st. Insexskruv M8x60
- 4st. Låsmutter M8
- 2st. Taggbricka



Skruva fast styret i underredet med insexskruv M8x60 och frontstolpen med M8x50 och låsmutter. Skruva fast



Skruva fast dom båda dubbelkommandon först i styret med M6x12 och därefter i frontstolpen med M8x40, taggbricka och låsmutter. Taggbrickan ska sitta mellan stolpen och dubbelkommandot.



Skruva fast dom båda snabbfästena som metodhinken ska hänga på, på det nedre staget och mät 18cm mellan fästena. Häng trådkorgen på det övre staget och skruva fast med insexskruv M6x8. Säckhållaren skruvas fast på vänster sida och med M6x12.

Placera dom andra tillbehören enligt bilden.  
Vagn 49467 är klar.