



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 4st. Insexskruv 6x8
- 2st. Insexskruv M6x12
- 2st. Insexnyckel M8x60
- 2st. Bricka
- 2st. Fjäderbricka



Skruva fast styret i underredet med insexskruv M8x60, fjäderbricka och bricka, i den ordning som bilden visar.



Placera alla delar enligt bilden och skruva fast säckhållaren med insexskruv M6x12 och trådkorgarna med M6x8.