



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 2st. Insexskruv M6x8
- 4st. Insexskruv M8x50
- 4st. Låsmutter M8



Skruva fast styret i underredet med insexskruv M8x50 och låsmutter.



Skruva fast 300-hjulen.



Skruva fast den övre korgen med insexskruv M6x8.
Placera dom övriga tillbehören enligt bilden.
Fastighetsvagnen är klar.