



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygeln.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

- 1st. Insexnyckel 5mm
- 1st. Insexnyckel 6mm
- 1st. Plåtnyckel
- 3st. Insexskruv M6x12
- 4st. Insexskruv M8x50
- 4st. Låsmutter M8
- 1st. Vingskruv M8x16
- 1st. Ändavslut



Skruva fast konsolen i underredet med M8x50 och låsmutter.



Trä på toolflex ovalfäste på styret och skruva fast med insexskruv M6x12.



Sätt styret i konsolen och skruva fast med vingskruven och sätt ändavslutet på andra sidan på konsolen. Skruva fast säckhållaren med insexskruv M6x12. Placera dom övriga tillbehören enligt bilden.



Metodstadvagnen är klar.