

Activa Cream Cleaner ECO

- För effektiv rengöring av diskbänkar, sanitetsutrymmen, keramikhällar m.m.
- Effektiv mot ingrodd smuts.
- Ger ett strålande resultat!


Activa Cream Cleaner Eco är en miljöanpassad skurcreme som effektivt och skonsamt avlägsnar tuff smuts på hårda ytor. Perfekt för utrymmen som badrum, duschrum och kök. Den fungerar även utmärkt på andra ytor som tål vatten, t.ex. trädgårdsmöbler, grill, rostfritt, keramikhällar m.m. Används med försiktighet på mjuka blanka ytor och på aluminiumytor då ytan kan mattas. Matta ytor kan dock bli blanka, testa alltid på en mindre yta och undvik gnuggning.

Bruksanvisning: Omskakas. Applicera på ytan som ska rengöras med hjälp av en fuktig trasa eller svamp. Rengör och skölj av ytan.

Dosering: Koncentrat. Lämplig åtgång är 5 ml/m². Överdoserar ej.

Innehåll: 5-15% Anjoniska tensider, <5% nonjoniska tensider, natriumsekalksulfonat, isotridekanol, parfym.

38081 Activa Cream Cleaner Eco 500 ml

pH-värde:	ca 9,0
Hållbarhet:	minst 36 månader
Faromärkning:	
Transportförpackning:	12 x 500 ml

