

Activa Möbelpolish

- Rengörande och vårdande polermedel för både blanka och matta möbler som behöver återfå sin glans.
- Lämpar sig väl för känsliga och lackade ytor. Ytan blir både fukt- och dammavvisande.
- Används när du vill ha ett rent, blankt och smutsavvisande resultat även på kakel, marmor och plastytor.

Bruksanvisning: Applicera en liten mängd möbelpolish på ytan med svamp eller duk. Polera lätt. På känsliga ytor ska alltid prov på undanskymd plats göras. Innehåller ej silikon.


Dosering: Koncentrat

Innehåller: Nafta, Fettalkoholetoxylat, vatten.

pH-värde: 9,0

Förpackning: Förvara produkten i original-förpackning. Förvaras frostfritt. Använda och förbrukade emballage ska lämnas till kommunens återvinningscentraler. Sorteras som hårda plastförpackningar.

39101 Activa Möbelpolish 250 ml, 24 st/fp

pH-värde:	9,0
Hållbarhet:	minst 36 månader
Faromärkning:	
Transportförpackning:	24 x 250 ml

