

# Monteringsbeskrivning

## Activa Golvställ med tillbehör

### Steg 1



Skruv (M8x25) & nyckel till fotplattan



Placera fotplattan ovanpå stolpens bottendel och skruva in monteringskraven ordentligt.

### Steg 2



Flaskhållare med monteringskrav, nyckel och låsskrav (om hänglås inte finns)



Skruva de två monteringskravarna (M5x 10) med nyckeln enligt bilden.



Placera låsskrav eller hänglås enligt bilder.

### Steg 3



Droppbricka med skruv (M5x10) mutter och monteringsnycklar.



Montera droppbrickan med de två skruvarna och muttrarna enligt bild.

# Monteringsbeskrivning

## Activa Golvställ med tillbehör

### Steg 4



Plastram, plåtfäste, skruv och monteringsnycklar.



Placera plastramens kortsida mellan plåtfästet och den stora brickan. Dra åt skruv och mutter tills ramen sitter fast enligt bild.



Fäst infoskylten på baksidan av stolpen med dubbelhäftande tape.



Färdigmonterat ställ med tillbehör.



Exempel på komplett ställ.