

Monteringsbeskrivning

Golvställ LIV med tillbehör



Steg 1



Skruv (M8x25) & nyckel till fotplattan



Placera fotplattan ovanpå stolpens bottendel och skruva in monteringskraven ordentligt.

Steg 2



Flaskhållare med monteringskrav, nyckel och låsskruv (om hänglås inte finns)



Skruva de två monteringskravarna (M5x 10) med nyckeln enligt bilden.



Placera låsskruv eller hänglås enligt bilder.

Steg 3



Droppbricka med skruv (M5x10) mutter och monteringsnycklar.



Montera droppbrickan med de två skruvarna och muttrarna enligt bild.

Monteringsbeskrivning

Activa Golvställ med tillbehör

Steg 4



Plastram, plåtfäste, skruv och monteringsnycklar.



Placera plastramens långsida (bilden visar montering på kortsidan) mellan plåtfästet och den stora brickan. Dra åt skruv och mutter tills ramen sitter fast enligt bild.



Fäst infoskylten på baksidan av stolpen med dubbelhäftande tape.



Färdigmonterat ställ med tillbehör.



Exempel på komplett ställ.