

## VIRKON YTDESINFEKTIONSMEDEL

Desinfektionsmedel med snabb effekt i vattenlöslig påse

Ett världspatenterat desinfektionsmedel som avdödar bakterier, virus och svamp. Virkon (Virus kontroll) har fått sitt namn från sin mycket väldokumenterade effekt mot alla virusfamiljer och används idag på nästan alla sjukhus. Virkon är en sammansatt produkt som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desinfikerande ämnen, den viktigaste är underklorlyrlighet.

Virkon innehåller även en fettlösande tensid, vilket gör att det normalt inte behövs rengöring innan desinfektion. Virkon är trots sin väldokumenterade effekt inte hälsofarligt men bör användas med respekt precis som andra kemikalier. Virkon är väl miljöanpassat för sitt ändamål. Ingående komponenter förekommer i mycket låg koncentration och bryts lätt ner.

Virkon är ett surt medel vilket gör att vissa metallsorter såsom koppar, mässing, järn och aluminium inte tål längre kontaktid än några minuter, i övrigt tål de allra flesta material VirKon bra.

**Desinfektion av ytor:** Fukta och bearbeta ytan med en mopp eller torkduk, se till att ytan är ren. Låt ytan självtorka (10 min). Eftertorka vid behov med i vatten fuktad torkduk (Virkon efterlämnar ett fint damm som på blanka ytor behöver avtorkas).

### Fördelar

Säker, snabb och effektiv. Enkel att blanda, vattenlöslig påse. Ingen pulverkontakt. Liten vikt och volym vid transport (200 liter väger ca 2 kg). Säker för användaren, skonsam mot miljön.

### Nackdelar

Brukslösning endast hållbar i 5 dygn. Säljs endast i 10 g påsar för 1 liter brukslösning.

### Blandningsinstruktion

Virkon startflaska innehåller en påse med Virkon. Fyll på med 1 liter ljummet vatten (ca 25°C) och vänta i ca 3-5 minuter. Brukslösningen är klar att använda då den är rosafärgad.



Produkt	Art.nr.
Påse 5x10 g	30101
Startflaska 1 lit	30102